

تنظیم بارکد خوان Honeywell Voyager 1202G برای خواندن گروهی بارکد

- حالت اتوماتیک :

در این حالت به محض اینکه دستگاه به محوطه تحت پوشش گیرنده برسد، بارکد های ذخیره شده اتوماتیک به رایانه منتقل میشود.



BATENA1.  
Automatic Batch Mode

برگرداندن به حالت عادی :



BATENA0.  
\* Batch Mode Off

- حالت غیر اتوماتیک:

در این حال کاربر با اسکن بارکد تنظیمات میتواند بارکد های ذخیره شده در حافظه بارکدخوان را به رایانه انتقال دهد.

1-



BATENA2.  
Inventory Batch Mode

2-



BATATX0.  
\* Don't Transmit Records  
Automatically



انتقال بارکدهای ذخیره شده به رایانه:



BAT\_TX.  
Transmit Inventory Records

پاک کردن حافظه:



BATCLR.  
Clear All Codes

